

# Funktion und Bedienung

## LED-Effektlicht - Tastschalter

### Tastschalter mit 2 Tasten (Licht und Stop )



#### Einschalten des Farblichtes

Anschließend wird das ganze Farbspektrum durchlaufen.  
Dieser Zyklus wiederholt sich permanent.



#### Stop – Funktion des Farbdurchlaufes

Die momentane Farbe wird gehalten.  
Durch erneutes Drücken setzt sich der Farbdurchlauf fort.



#### Ausschalten des Farblichtes

**2 Sekunden drücken**



Einschalten in den Modus: Direkte Farbauswahl

**Im Modus: Direkte Farbauswahl**



Mit jeder Tastenbetätigung können nun die  
Farben in folgender Reihenfolge gewechselt werden:  
rot, gelb, grün, türkis, blau, violett, weiss

**Erneute Tastenbetätigung**



Ausschalten des Farblichtes